

MONTERINGSTIPS

Vattensäkring av ett nytt diskbänksskåp

För att underlätta en kommande installation av diskmaskin skall vattenledningsrören installeras cirka 20 cm från den skåpvägg, som gränsar mot det utrymme där diskmaskinen ska placeras. Då får en diskmaskinsanslutning med slangarna god plats. Observera att diskmaskinsanslutningen med fördel också kan monteras på skåpväggen mot diskmaskinsutrymmet, Skåputrymmet kan då utnyttjas bättre. Detta förutsätter att diskmaskin och diskbänksskåp har monterats vägg i vägg.

Vattenledningarna måste dras så långt från varandra och från bakre skåpväggen, att stosarna får plats på diskbänksinsatsen och runt rör genomföringarna.

För bästa tätningsresultat är det viktigt att hålen för rören genom skåpbotten görs exakta (rördimensionen+max 2 mm). Hålen ska borras lodrätt genom skåpbotten så att rören sen sitter absolut rakt.

Bästa sättet att passa in vattensäkring i arbetsflödet är att börja monteringen direkt innan man gör hålen för rören i skåpbotten.

1. Mät skåpet, anpassa insatsen och fixera hörnen med nitar
2. Lägg in insatsen utan att slutgiltigt tejpa fast den
3. Borra/såga ut hålen för rören och diskmaskinsanslutningen genom både insats och skåpbotten
4. Ta ut insatsen och borsta bort spån, som trängt in mellan insats och skåpbotten
5. Montera den dubbelhäftande tejpen på skåpbotten (kortsidor+framkant) och lägg insatsen på plats. Tryck fast insatsen mot tejpen
6. Skär av framkanten
7. Lyft upp skåpet och trä det över rören
8. Om man använder hela stosar (= utan ”knäppning”), trä dem provisoriskt på rören
9. När rörinstallationen är helt klar, täta runt rören enligt stosinstruktionen och sätt själva stosen på plats, som skydd över tätningen
10. Skruva fast diskmaskinsanslutningen enligt instruktionen

I de fall där köksskåpet har en inre bredd, som överstiger 79 cm kan insatsen skarvas.

Fördelar:

Mycket enkel och snabb metod (Max 10 min för en van person)

Endast rör genomföringarna behöver tätas, eftersom inga slitsar, svetsar behöver göras.

En köksleverantör av färdigmonterade köksskåp kan med fördel montera både diskbänksinsats och diskmaskinsanslutning redan före leverans.

(Tipsen är framtagna i samarbete med ABK och Midroc, Kristianstad)